

NAVODILA ZA VGRADNJO AGEPAN TEP N+F PLOŠČ



1. KLIMATIZACIJA:

Načeloma je potrebno AGEPAN TEP plošče pred uporabo klimatizirati. To naredimo tako, da odstranimo embalažo in plošče skladiščimo nekaj dni v dobro zračenem prostoru. Večja nihanja vlage med uporabo niso dopustna, medtem ko je potrebno med stiki zagotoviti 15 mm režo, zaradi možnega raztezanja plošče. Pri večjih površinah je nujna raztezna fuga na vsakih 7 – 10 m čez celotno površino.

2. VGRAJEVANJE AGEPAN TEP N+F PLOŠČ:

AGEPAN TEP plošče polagamo plavajoče z najmanj 30 cm zamikom. Po dolžini jih stikamo s priloženimi kosi MDF plošč. Pritrjujemo jih, z vijaki za konstrukcijske OSB plošče ali sponkami, skozi TEP ploščo v MDF letev, ki leži v utoru TEP plošče. Pri tem upoštevamo razmik vijakov oz. sponk, ki naj po priporočilih znaša 30 cm. Tudi pri teh MDF letvah pazimo, da se te iz utora ene plošče nadaljujejo v utor druge najmanj 30 cm. Plošče moramo položiti po celotni površini na nosilno konstrukcijo. V kolikor imamo tla iz železobetona, je potrebno uporabiti parno zaporo, s katero nadaljujemo tudi v steno nekje 10 cm od tal. Stike parne zapore je priporočljivo prekrivati najmanj 30 cm.

3. VGRADNJA TALNIH OBLOG:

Pri prosto plavajočem načinu, polagamo obloge neposredno na AGEPAN TEP N+F in jih povezujemo med seboj po navodilih proizvajalca.

Obloge iz masivnega lesa vijačimo vsakih 50 cm, z vijaki za les, v vloženo MDF letev. Pred tem zvrtno luknje v les in pazimo, da sega vijak najmanj 3 mm v MDF letev. Prečno oblog ni potrebno stikati neposredno nad MDF letvami, odvisno od proizvajalca naj bi stike zamikali za najmanj 50 cm.

(Pri polaganju oblog je potrebno biti pozoren na navodila oz. priporočila proizvajalca)