



Ersatzteile für den Profi-Bereich:
Espresso-Maschinen



Schalter

- Hebelschalter
- Druckknöpfe
- Tastentafeln
- Tastaturen



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein. Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.





Schalter



INTERRUTTORI BIALETTI



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319710	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	BIALETTI 912990380	MOKONA CF40
2	1319711	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	BIALETTI 912990390	MOKONA CF40

INTERRUTTORI LA PICCOLA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319704	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	LA PICCOLA C04	PICCOLA
2	1319708	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	LA PICCOLA C05	PICCOLA
3	1319613	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	LA PICCOLA C31	CECILIA
4	1319705	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	LA PICCOLA C10	SARA
5	1319706	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	LA PICCOLA C11	SARA
6	1319707	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	LA PICCOLA C19	SARA

SCHALTER "UNIVERSELL"



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen
1	1319581	9.5.28.34G00
2	1319582	9.9.09.50G
3	1319633	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V
4	1319632	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V

SCHALTER "UNIVERSELLE"



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen
1	3319019	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V
2	3319029	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V
3	3319035	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V
4	3319251	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V

SCHALTER "UNIVERSELLE"



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen
1	3319267	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V
2	3319266	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V
3	3319268	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V
4	3319018	CHANGE OVER SWITCH - DEVIATORE / 16A 250V
5	3319261	CHANGE OVER SWITCH - DEVIATORE / 16A 250V
6	3319262	CHANGE OVER SWITCH - DEVIATORE / 16A 250V

SCHALTER ASTORIA/CMA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319498	ø 12 mm	ASTORIA/CMA 22723022	CALYPSO - GLORIA - GLORIA R12 - PLUS4YOU
2	1319240	SWITCH - INTERRUTTORE / 3A 250V	ASTORIA/CMA 22723C	ADRIA - ARGENTA - BRAVA - DENISE - DIVINA - DORA - LISA



Schalter



SCHALTER ASTORIA/CMA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319018	CHANGE OVER SWITCH - DEVIATORE / 16A 250V	ASTORIA/CMA 18135	CK - CKE - CKX - CKXE
2	3319016	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	ASTORIA/CMA 18260	ARGENTA - BRAVA - DENISE - DIVINA - DORA - LISA
3	3319015	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	ASTORIA/CMA 18268	CK - CKE - CKX - CKXE
4	3319931	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	ASTORIA/CMA 18262	ARGENTA - BRAVA - DENISE - DIVINA - DORA - LISA
5	3319296	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	ASTORIA/CMA 18263	GLORIA - GLORIA R12 - PLUS4YOU
6	1319492	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	ASTORIA/CMA 18245	ARGENTA - BRAVA - DENISE - DIVINA - DORA - LISA

SCHALTER ASTORIA/CMA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319005	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	ASTORIA/CMA 18371057	CALYPSO - GLORIA - GLORIA R12 - RAPALLO - SIBILLA
2	1319082	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	ASTORIA/CMA 18371058	CALYPSO - GLORIA - GLORIA R12 - RAPALLO - SIBILLA
3	1319167	---	ASTORIA/CMA 15373060	CALYPSO - GLORIA - GLORIA R12
4	1319241	---	ASTORIA/CMA 15373066	PERLA
5	3319482	---	ASTORIA/CMA 15373057	SIBILLA
6	5029031	17x13 mm	ASTORIA/CMA 15373058	DORA - GLORIA - LISA - PERLA - PRATIC - SIBILLA

SCHALTER ASTORIA/CMA




Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319456	---	ASTORIA/CMA 18371017	DIVINA
2	1319454	---	ASTORIA/CMA 18371018	DIVINA
3	1319446	---	ASTORIA/CMA 18371019	DIVINA
4	1319455	---	ASTORIA/CMA 18371021	DIVINA

SCHALTER ASTORIA/CMA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319447	---	ASTORIA/CMA 18371022	DIVINA
2	1319458	---	ASTORIA/CMA 18371020	DIVINA
3	1319448	---	ASTORIA/CMA 18371010	DIVINA
4	1319449	---	ASTORIA/CMA 18371025	DIVINA - VANIA
5	1319450	---	ASTORIA/CMA 18371026	DIVINA

SCHALTER ASTORIA/CMA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319441	---	ASTORIA/CMA 20100	ARGENTA
2	1319452	---	ASTORIA/CMA 18354	ARGENTA - DENISE - LISA
3	1319451	---	ASTORIA/CMA 18365	ARGENTA - LISA - PRATIC
4	1446556	---	ASTORIA/CMA 21274	ARGENTA - DENISE - LISA
5	1319445	---	ASTORIA/CMA 18371008	CK - CKE - CKX - CKXE
6	1319015	---	ASTORIA/CMA 18359001	ADRIA

SCHALTER ASTORIA/CMA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319505	---	ASTORIA/CMA 83180011R	GLORIA - GLORIA R12
2	1319504	---	ASTORIA/CMA 18371079	GLORIA - GLORIA R12
3	1319242	---	ASTORIA/CMA 15373059	GLORIA - GLORIA R12
4	5062301	---	ASTORIA/CMA 20126045	CALYPSO
5	1319500	DX	ASTORIA/CMA 18371106	PLUS4YOU
6	1319499	SX	ASTORIA/CMA 18371107	PLUS4YOU



Schalter



SCHALTER AZKOYEN



1

2

Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319012	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	AZKOYEN	---
2	3319953	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	AZKOYEN	---

SCHALTER BEZZERA



1

2

3

4

5

6

Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319816	SWITCH - INTERRUTTORE / 15A 250V	BEZZERA	---
2	3319035	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	BEZZERA 3319035	B2000 - B2006 - B3000 - B4000 - B6000
3	3319029	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	BEZZERA 7633309	B2000 - B2006 - B3000 - B4000 - B6000
4	3319934	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	BEZZERA 7633308.01	B2000 - B2006 - B4000 - B6000
5	1319644	CHANGE OVER SWITCH - DEVIATORE / 16A 250V	BEZZERA 7633309.01	B2000 - B2006 - B4000 - VERTICALE
6	3319294	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	BEZZERA 7633313	B2000 - B2006 - C2013 COMPACT - HOBBY - PROEX

SCHALTER BEZZERA



1

2

3

4

Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319949	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	BEZZERA 7633303	BZ02 - BZ35 - BZ40 - BZ99 - B2009 COMPACT
2	3319928	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	BEZZERA 7633304	BZ02 - BZ35 - BZ40 - BZ99 - B2009 COMPACT
3	5062942	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	BEZZERA 7633331	BZ07 - BZ09 - BZ10 - B6000 - GIULIA
4	1319645	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	BEZZERA 7633338	BZ13 - B2013 - B6000 - C2013 COMPACT - ELLISSE NEW

SCHALTER BEZZERA



1



2



3



4



5



6

Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319311	---	BEZZERA 5660510	BZ40 - B2000 - B2006 - B3000 - B4000
2	1319315	---	BEZZERA 5660505	EBBIS - ELLISSE
3	1319313	---	BEZZERA 5660502	EBBIS - ELLISSE - VERTICALE
4	1319314	---	BEZZERA 5660501	EBBIS - ELLISSE
5	1319817	---	BEZZERA 5660504	EBBIS - ELLISSE - VERTICALE
6	1319818	---	BEZZERA 5660503	B2009 COMPACT - B2013 - C2013 COMPACT - EBBIS - ELLISSE

SCHALTER BEZZERA



1



2



3



4



5

Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319640	---	BEZZERA 7665011	ELLISSE NEW
2	1319643	---	BEZZERA 7665012	ELLISSE NEW
3	1319639	---	BEZZERA 7665526	B6000
4	1319309	---	BEZZERA 7665003	B3000 - VERTICALE
5	1319310	---	BEZZERA 7665001	B3000

SCHALTER BFC



1



2



3



4

Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319933	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	BFC 5003080	AZZURRA - CLASSICA - DELUX - GRANDOGGE - IMOLA
2	1319713	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	BFC 5003010	CLASSICA - JUNIOR
3	1319687	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	BFC 5003235	DELUX - LIRA
4	1319561	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	BFC 5003230	CLASSICA - GRANDOGGE - IMOLA - LA VITTORIA - MARANELLO - M



Schalter



SCHALTER BFC



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319304	---	BFC 5031280	LIRA
2	5053895	---	BFC 5031305	DELUX - IMOLA - MARANELLO - MONZA
3	5074357	---	BFC 5031370	GALILEO
4	5073208	---	BFC 5031011	CLASSICA - JUNIOR - LA VITTORIA
5	5057512	---	BFC 5031015	GRANDOGGE
6	1319694	---	BFC 5031210	CLASSICA - LA VITTORIA

SCHALTER BIANCHI



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319614	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	BIANCHI 26053416	SOFIA
2	1319584	SWITCH - INTERRUTTORE / 10A 250V	BIANCHI 26057916-01	LUCIA
3	1319587	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	BIANCHI 43052810	SARA - SOFIA
4	5035470	---	BIANCHI 30265811-01	SOFIA
5	1319580	---	BIANCHI 30267621	LUCIA

SCHALTER BRASILIA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319613	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	BRASILIA 07547.2.00.08	LADY - MINI - MINIPODS
2	1319611	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	BRASILIA 06534.2.00.08	LADY - MINI - MINIPODS
3	1319612	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	BRASILIA 07545.2.00.08	LADY - MINI - MINIPODS
4	3319294	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	BRASILIA 08474.2.00.08	ATTIMO - ROMA
5	3319948	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	BRASILIA 00663.2.00.08	ACTIONLADY - BELLE EPOQUE JUNIOR - CLUB
6	1319614	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	BRASILIA 00660.2.00.08	BELLE EPOQUE JUNIOR - CLUB
6	1319619	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	BRASILIA 00661.2.00.08	BELLE EPOQUE - BELLE EPOQUE JUNIOR - CLUB

SCHALTER BRASILIA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319464	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	BRASILIA 01976.2.00.08	CADETTA - CAPPUCCINO - CENTURY - CENTURY AMERICA
2	1319005	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	BRASILIA VEINTCMBIP.08	302
3	3319921	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	BRASILIA VEINTCMUNI.08	302
4	1319583	---	BRASILIA 12583.2.00.08	ROMA

SCHALTER BRUGNETTI-AURORA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319545	---	BRUGNETTI-AURORA	---
2	1319551	---	BRUGNETTI-AURORA	---

SCHALTER CARIMALI



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319146	CHANGE OVER SWITCH - DEVIATORE / 16A 250V	CARIMALI 96.00046	AROMA
2	1319902	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	CARIMALI 95.01783	ETABETA - ETABETAV2 - E9 ESPRESSO - KIKKO - TEMASTYLE
3	3319968	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	CARIMALI 95.01237	ECO - SYSTEMA - UNO
4	1319646	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	CARIMALI 96.00899	PRATICA
5	1319005	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	CARIMALI 96.00786	TEMA STYLE
6	1319082	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	CARIMALI 96.00858	CENTO50



Schalter



SCHALTER CARIMALI



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319822	---	CARIMALI 02.01827	BETA - ECO - UNO
2	1319821	---	CARIMALI 95.01241	SYSTEMA
3	1319647	---	CARIMALI 96.00873	PRATICA

SCHALTER CASADIO



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319435	---	CASADIO 958811000	DIECIS
2	1319489	---	CASADIO 925934000	DODICIS
3	1319434	---	CASADIO 958810000	DIECIA
4	1319439	---	CASADIO 925902000	DODICIA
5	1319438	---	CASADIO 958812000	VENTI

SCHALTER CASADIO



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319712	---	CASADIO 978527000	UNDICI
2	1319699	---	CASADIO 978513010	UNDICI
3	1319698	---	CASADIO 973032010	QUINDICI
4	1319697	---	CASADIO 973031010	QUINDICI
5	3319362	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	CASADIO 532024500	UNDICI
6	1319202	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	CASADIO 532009600	DIECI - VENTI

SCHALTER CIMBALI



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319018	CHANGE OVER SWITCH - DEVIATORE / 16A 250V	CIMBALI 532-004-400	M20
2	3319016	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	CIMBALI 532-007-300	MICROCIMBALI
3	3319012	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	CIMBALI 532-091-300	M24 - M39TE
4	3319154	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	CIMBALI 532-022-300	M21JUNIOR - M32 COMPACT
5	3319420	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	CIMBALI 532-022-900	M28 - M29 - M30 - M31 - M32
6	3319421	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	CIMBALI 532-011-300	M28 - M29 - M30

SCHALTER CIMBALI



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319053	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	CIMBALI 532-021-708	M27 2008
2	1319384	---	CIMBALI 915-400-000	M27 2008
3	1319523	---	CIMBALI 422-111-020	M20
4	1319522	---	CIMBALI 496-071-010	M30DOSATRON
5	1319046	---	CIMBALI 422-259-000	M21JUNIOR - M22

SCHALTER CIMBALI



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319512	---	CIMBALI 913-732-000	M39GT
2	1319518	---	CIMBALI 913-054-000	M39
3	1319049	---	CIMBALI 445-266-000	M32
4	1319515	---	CIMBALI 445-270-010	M32
5	1319520	---	CIMBALI 445-262-010	M32



Schalter



SCHALTER CIMBALI



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319508	---	CIMBALI 535-592-008	M39GTCLASS
2	1319519	---	CIMBALI 913-179-018	M39CLASSIC
3	1319506	---	CIMBALI 913-061-018	M32DOSATRONR - M39GT
4	1319517	---	CIMBALI 913-061-008	M39DOSATRON
5	1319507	---	CIMBALI 920-758-008	M39DOSATRONR - M39GT
6	1319680	TOUCH SCREEN	CIMBALI 949-861-010	M100

SCHALTER CIMBALI



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	5060417	---	CIMBALI 952-715-010	M24
2	1319715	---	CIMBALI 952-716-000	M24
3	1319698	---	CIMBALI 973-032-010	M27 RE
4	1319697	---	CIMBALI 973-031-010	M27 RE

SCHALTER CONTI



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319154	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	CONTI 408501	CLUB - XEOS
2	1319902	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	CONTI 411429	CLASSICA
3	1319332	---	CONTI 410304	CLUB - XEOS2

SCHALTER DELONGHI



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319310	SWITCH - INTERRUTTORE / 12A 250V	DELONGHI 5132112500	ECAM23.210.W
2	1319598	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	DELONGHI 5113210371	ECAM26.455.C
3	1319599	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	DELONGHI 5132100800	ECOV310AZ - EC300M
4	1319597	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	DELONGHI 5132100700	ECOV310AZ - EC300M
5	1319596	---	DELONGHI 5313234821	ECOV310AZ
6	1319603	---	DELONGHI 5532128400	EC300M

SCHALTER DELONGHI



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319684	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	DELONGHI 5113211491	ECI341 - ECOV311 - EC0311 - ECZ351 - EC221 - EC331
2	1319686	---	DELONGHI 5913212341	EC850.M - EC860.M
3	5075506	---	DELONGHI 5913210191	ESAM5500
4	5075504	---	DELONGHI 5913212251	ESAM5500
5	5075507	---	DELONGHI 5913210181	ESAM5400 - ESAM5450 - ESAM5500

SCHALTER DELONGHI




Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319685	---	DELONGHI 7313285189	EC680
2	1319683	---	DELONGHI 5213213621	EC850.M - EC860.M
3	D390006	---	DELONGHI 5213213011	ESAM2800.SB EX:1
4	5054448	---	DELONGHI 5232110000	EAM3000 - EAM3200 - ESAM2600 - ESAM3300 - ESAM4300
5	1390126	---	DELONGHI 5213214941	ESAM3500.S - ESAM3550.B - ESAM3600.S - ESAM4500
6	D390020	---	DELONGHI 5213212821	ESAM4400



Schalter



SCHALTER DIDIESSE



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319674	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	DIDIESSE FR003	FROG
2	1319676	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	DIDIESSE FR038	FROG
3	9319042	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	DIDIESSE FR039	FROG
4	1319673	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	DIDIESSE FR004	FROG

SCHALTER ECM



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319583	---	ECM C199900293	RAFFAELLO
2	1319296	---	ECM C199900241	MICHELANGELO - RAFFAELLO

SCHALTER ECM MANUFACTURE



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319310	SWITCH - INTERRUTTORE / 10A 250V	ECM MANUFACTURE P9114	ELEKTRONIKA II PROFI
2	1319593	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	ECM MANUFACTURE C199900087	CLASSIKA II - ELEKTRONIKA II PROFI - MECHANIKA

SCHALTER ELEKTRA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319294	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	ELEKTRA 01603035	MICROCASA
2	3319501	---	ELEKTRA 02198035	MICROCASA
3	3319920	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	ELEKTRA 01221035	MINIVERTICALE
4	1319005	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	ELEKTRA 02563035	NIVOLA
5	1054031	---	ELEKTRA 03196035	CLASSIC - SIXTIES
6	1054030	---	ELEKTRA 01955034	CLASSIC - SIXTIES

SCHALTER EXPOBAR



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319019	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	EXPOBAR 60900035	ELEN - G10 - MARKUS - MEGACREM - MONROC - NEW ELEGANCE
2	3319529	SWITCH - INTERRUTTORE / 10A 250V	EXPOBAR 60900043	ELEN - G10 - MARKUS - MARKUS SILVER - MEGACREM - MONROC
3	1319320	---	EXPOBAR 60100300	G10 - MARKUS - MARKUS SILVER - MONROC
4	1319132	---	EXPOBAR 60101000	MONROC
5	1319341	230V	EXPOBAR 60100020	NEW ELEGANCE
5	5029813	115V	EXPOBAR 60100025	NEW ELEGANCE
6	5053624	---	EXPOBAR 60100402	MARKUS SILVER - NEW ELEGANCE - OFFICE
6	5062236	---	EXPOBAR 60100401	MARKUS SILVER - NEW ELEGANCE

SCHALTER FAEMA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319154	BLACK SWITCH - INTERRUTTORE NERO / 16A 250V	FAEMA 532022300	E98 COMPACT
1	3319012	GREEN SWITCH - INTERRUTTORE VERDE / 16A 250V	FAEMA 532091300	EMBLEMA - EMBLEMA RESTYLING - TEOREMA
2	3319420	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	FAEMA 532022900	FAEMART
3	1319561	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	FAEMA 3761130381	COMPACT - SPECIAL
4	1319053	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	FAEMA 3341132683	DUES - E98COMPACT - E98PRESIDENT
5	1319098	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	FAEMA 532015800	ELITE - E92COMPACT
6	1319052	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	FAEMA 3761132128	ELITE - E91 - E92COMPACT



Schalter



SCHALTER FAEMA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319020	---	FAEMA 3301134529	E97
2	1319051	---	FAEMA 3301134930	DUE
3	5030573	---	FAEMA 3301135601	SMART
4	1319503	---	FAEMA	DUEA
5	1319501	---	FAEMA 3761131514	COMPACT
6	1319502	---	FAEMA 3761130701	EXPRESS

SCHALTER FAEMA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319025	---	FAEMA 3301132572	E91NDIPLOMAT
2	1319038	---	FAEMA 3301132571	E91NDIPLOMAT
3	5038008	---	FAEMA 915173000	ENOVA
4	5058250	---	FAEMA 915313010	ENOVA
5	1319022	---	FAEMA 3301134927	E98 PRESIDENT
6	1319384	---	FAEMA 915400000	E98 PRESIDENT RESTYLING

SCHALTER FAEMA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319044	---	FAEMA 4831134255	E91AMBASSADOR
2	1319097	---	FAEMA 902114000	E92 COMPACT - E92 ELITE
3	1319054	---	FAEMA 4531132425	DUE
4	1319028	---	FAEMA 3538133931	E91NDIPLOMAT
5	1241317	---	FAEMA 3538133898	E91 - E91NDIPLOMAT
6	1319096	---	FAEMA 990728000	E98 - E98 COMPACT

SCHALTER FAEMA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319679	---	FAEMA 927568000	EMBLEMA - EMBLEMA RESTYLING
2	1319677	---	FAEMA 927575000	EMBLEMA - EMBLEMA RESTYLING
3	1319698	---	FAEMA 973032010	E98 RE
4	1319697	---	FAEMA 973031010	E98 RE

SCHALTER FIAMMA RST



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319920	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	FIAMMA RST 4.0.000.0513	ATLANTIC - MARINA - MINIBAR - PRESTIGE
2	1319395	SWITCH - INTERRUTTORE / 10A 250V	FIAMMA RST 4.0.000.0510	ATLANTIC - PRESTIGE
3	1319635	---	FIAMMA RST 4.0.000.0503	ATLANTIC - MARINA - MINIBAR - PRESTIGE
4	1319634	---	FIAMMA RST 4.0.000.0507	ATLANTIC - MARINA - MINIBAR - PRESTIGE
5	1319636	---	FIAMMA RST 4.0.000.0980	MARINA
6	1319497	---	FIAMMA RST 4.0.000.0955	ATLANTIC - PRESTIGE

SCHALTER FIORENZATO CS



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319252	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	FIORENZATO CS A2100038	DUCALE
2	3319296	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	FIORENZATO CS A2100093	BRICOLETTA - DUCALE - PIAZZA SAN MARCO
3	1319271	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	FIORENZATO CS A2100043	COLOMBINA - DUCALE
4	1319514	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	FIORENZATO CS A2100045	LIDO - VENEZIA
5	1319464	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	FIORENZATO CS A2100094	FENICE
6	1319463	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	FIORENZATO CS A2100041	FENICE - LIDO



Schalter



SCHALTER FIORENZATO CS



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319513	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	FIORENZATO CS A2100044	BRICOLETTA - COLOMBINA - VOLANTE
2	1319583	---	FIORENZATO CS A1500001	DUCALE - RIALTO - ACCADEMIA
3	1319272	---	FIORENZATO CS A1500091	DUCALE
4	5024214	---	FIORENZATO CS A1500002	BRICOLETTA
5	1319462	---	FIORENZATO CS A1500034	FENICE

SCHALTER FRACINO



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319637	SWITCH - INTERRUTTORE / 10A 250V	FRACINO FC189	BAMBINO - CHERUB - HEAVENLY - RETRO

SCHALTER FUTURMAT



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319076	---	FUTURMAT 08330700	F3
2	1319077	---	FUTURMAT 08336900	F3
3	1319078	---	FUTURMAT 08337000	F3
4	1319079	---	FUTURMAT 08331900	F3

SCHALTER FUTURMAT




Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319638	---	FUTURMAT 08427600	RIMINI
2	1319064	---	FUTURMAT 08274201	RIMINI
3	1319069	---	FUTURMAT 08274409	RIMINI
4	1319065	---	FUTURMAT 08272205	RIMINI
5	1319061	---	FUTURMAT 08109400	RIMINI
6	3319035	---	FUTURMAT 07967000	RIMINI

SCHALTER GAGGIA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319016	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GAGGIA 5008002000	TS
2	1319527	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GAGGIA DM1362/RO	E90 - TE - TS - XE
3	3319944	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GAGGIA S435061	G105 - G106
4	1319128	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GAGGIA S435063	G105 - G106
5	1319330	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GAGGIA DM1477	ESPRESSO - ESPRESSODELUXE

SCHALTER GAGGIA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319252	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	GAGGIA DM1160/220	BABY - DANDY
2	1319251	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	GAGGIA DM1172/220	BABY - DANDY
3	3319948	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GAGGIA WGADM2104	DECO - GD - GE - XD - XE
4	1319323	---	GAGGIA DM1475	CLASSIC
5	1319664	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GAGGIA 11027328	GRAN GAGGIA



Schalter



SCHALTER GAGGIA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319920	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GAGGIA 5024008000	XE
2	3319921	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GAGGIA 5024006000	XE
3	1319082	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	GAGGIA 5024003000	DECO - XD - XE
4	1319319	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GAGGIA 5332002000	NEWBABY06
5	1319377	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GAGGIA 5332003000	NEWBABY06

SCHALTER GAGGIA




Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319542	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GAGGIA WGA5001001000	GD - GE
2	1319381	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GAGGIA 5337002000	NEWSPRESS006
3	1319544	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GAGGIA WGA5302001000	EVOLUTION - GE - VIVAGAGGIA
4	1319547	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	GAGGIA WGA5001009000	GD
5	1319376	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GAGGIA 5332004000	NEWBABY06 - NEWSPRESS006
6	1319599	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GAGGIA 11027329	GRAN GAGGIA

SCHALTER GAGGIA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319329	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GAGGIA DM1884/01	CAREZZA
2	1319380	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GAGGIA DM1883/01	CAREZZA
3	1319382	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GAGGIA NE03.038	DECO - SYNCRONY - TITANIUM
4	1319383	---	GAGGIA 8332030000	NEWBABY06TWIN
5	1319562	---	GAGGIA WGA4001080000	GD - GE

SCHALTER GAGGIA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319663	---	GAGGIA 11028043	GRAN GAGGIA
2	1319550	---	GAGGIA 6001024000	GD - GE
3	1319578	---	GAGGIA WGA6003016000	GD
4	1319549	---	GAGGIA 5027015000	DECO
5	1319548	---	GAGGIA 5027014000	DECO

SCHALTER GAGGIA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319530	---	GAGGIA 8027063000	DECO
2	1319538	---	GAGGIA 8027061000	DECO
3	1319529	---	GAGGIA 8001051000	GD
4	1319528	---	GAGGIA WGA8003007000	XD

SCHALTER GAGGIA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319067	---	GAGGIA DM1878	XD
2	1319579	---	GAGGIA DM1877	D90 - XD
3	1319678	---	GAGGIA DM1622	TD
4	1319695	136x40 mm	GAGGIA 11021372	BRERA
5	1319696	136x40 mm	GAGGIA 11025084	UNICA



Schalter



SCHALTER GAGGIA SPAGNA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319064	---	GAGGIA SPAGNA 08274201	NERA
2	1319069	---	GAGGIA SPAGNA 08274409	NERA
3	1319065	---	GAGGIA SPAGNA 08272205	NERA
4	1319638	---	GAGGIA SPAGNA 08427600	NERA
5	3319035	---	GAGGIA SPAGNA 07967010	BELLA - NERA
6	3319934	---	GAGGIA SPAGNA 07967020	KB

SCHALTER GRIMAC



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319296	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GRIMAC A2100093	G11
2	3319294	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GRIMAC 1160200035-GR113	MIA - NEWCIALDAVAPOR - TEN - TWENTY - VAPORDOUBLE
3	1319809	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GRIMAC 1160200079-MG073	G10 - MIA - NEWCIALDAVAPOR - TWENTY - ZOLAI
4	1319806	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GRIMAC 1160200037-GR121	MIA - NEWCIALDAVAPOR
5	1319392	SWITCH - INTERRUTTORE / 10A 250V	GRIMAC 1160200091	AMBRA
6	1319463	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	GRIMAC A2100041	G11

SCHALTER GRIMAC



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319393	SWITCH - INTERRUTTORE / 10A 250V	GRIMAC 1160200104	AMBRA - OPALE
2	1319005	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GRIMAC 1160200057-MG544	DADAVAPORDOUBLE - MAXI - SWEET
3	3319921	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GRIMAC 1160200059-MG545	DADAVAPORDOUBLE
4	1319391	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	GRIMAC 2160200004-MG717	NUVOLA - TERRY
5	1319394	PUSH BUTTON - PULSANTE / 10A 250V	GRIMAC 2160200002-MG715	NUVOLA - TERRY
6	1319395	SWITCH - INTERRUTTORE / 10A 250V	GRIMAC 2160200003-MG716	NUVOLA - TERRY

SCHALTER GRIMAC



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1054100	---	GRIMAC 1040200004-GR159	ZOLAI - ZOLAII
2	1319602	---	GRIMAC 2040300001-GRW159	TWENTY
3	1319601	---	GRIMAC GRC104/1	ECLISSE
4	1319600	---	GRIMAC 1040300026-GRC104	ECLISSE - G10
5	1319585	---	GRIMAC A1500106	G11

SCHALTER ISOMAC



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	5066397	SWITCH - INTERRUTTORE / 10A 250V	ISOMAC 435008	ZAFFIRO
2	1319653	SWITCH - INTERRUTTORE / 15A 250V	ISOMAC IS000235	GIADA - MAVERICK
3	1319652	SWITCH - INTERRUTTORE / 15A 250V	ISOMAC IS000234	GIADA - MAVERICK
4	1319651	SWITCH - INTERRUTTORE / 10A 250V	ISOMAC 435074	MILLENNIUM - MONDIALE - TEA - VENUS - ZAFFIRO

SCHALTER ITALCREM




Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319064	---	ITALCREM 08274201	CAPRI
2	1319069	---	ITALCREM 08274409	CAPRI
3	1319065	---	ITALCREM 08272205	CAPRI
4	1319638	---	ITALCREM 08427600	CAPRI
5	3319035	---	ITALCREM 07967010	CAPRI - IT4



Schalter



SCHALTER LAVAZZA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319240	SWITCH - INTERRUTTORE / 3A 250V	LAVAZZA 10066212	LB4711
2	1319005	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	LAVAZZA 10067241	LB4701R - LB4600 - LB4700R
3	1319082	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	LAVAZZA 10067242	LB4700R - LB4701R
4	1319614	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	LAVAZZA 10084203	LB4200 - LB4600
5	1319665	---	LAVAZZA 10067237	LB4700R - LB4701R
6	1319666	---	LAVAZZA 10067238	LB4700R - LB4701R

SCHALTER LAVAZZA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319296	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	LAVAZZA 10066208	LB2800 - LB4711
2	1319005	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	LAVAZZA 10067241	LB4701R - LB4600 - LB4700R
3	5029031	---	LAVAZZA 10084139	LB4600
4	3319170	---	LAVAZZA 10084140	LB4600
5	5035470	---	LAVAZZA 10084258	LB4600

SCHALTER LAVAZZA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319547	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	LAVAZZA 10061921	LB4800
2	1319562	---	LAVAZZA 10061893	LB4800
3	1319578	---	LAVAZZA 10061949	LB4800
4	3319948	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	LAVAZZA 10062023	LB4800
5	1319528	---	LAVAZZA 10061986	LB4800

SCHALTER MAIRALI




Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319064	---	MAIRALI 08274201	GIULIETTA
2	1319069	---	MAIRALI 08274409	GIULIETTA
3	1319065	---	MAIRALI 08272205	GIULIETTA
4	1319638	---	MAIRALI 08427600	GIULIETTA
5	3319035	---	MAIRALI 07967010	ARIANNE - GIULIETTA

SCHALTER MARCFI-ANCAS



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319034	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	MARCFI-ANCAS	---

SCHALTER MARZOCCO



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319035	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	MARZOCCO L285/1	FB70 - LINEA
2	1319032	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	MARZOCCO L286/1	FB70 - FB80 - GB5 - LINEA
3	1319033	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	MARZOCCO L286LM	FB70 - FB80 - GB5 - LINEA
4	1319363	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	MARZOCCO L287	FB70 - LINEA



Schalter



SCHALTER MARZOCCO



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319294	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	MARZOCCO L285	FB70 - LINEA
2	1319865	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	MARZOCCO L283	FB70 - LINEA
3	1319248	---	MARZOCCO L284	FB70 - LINEA
4	1319253	---	MARZOCCO L285/T	FB70 - LINEA
5	1319709	---	MARZOCCO E.1.008	GB5 - FB80 - MISTRAL

SCHALTER MARZOCCO



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319249	---	MARZOCCO LAD3D5/P3C	FB70 - LINEA
2	1319247	---	MARZOCCO LAD3D5/P	FB70 - LINEA
3	1319808	---	MARZOCCO LAD3D5/THE	FB70 - LINEA
4	5055352	---	MARZOCCO LAD3D5/S	FB70 - LINEA
5	1319243	---	MARZOCCO E.1.003	FB80 - GB5
6	1319245	---	MARZOCCO E.1.002	FB80 - GB5

SCHALTER MCE



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319296	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	MCE 18263	START
2	3319501	---	MCE 19049	START

SCHALTER NUOVA SIMONELLI



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319019	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	NUOVA SIMONELLI 04200011	APPIA - APPIA COMPACT - JAZZ - MAC2000 - MUSICA
2	1319392	SWITCH - INTERRUTTORE / 10A 250V	NUOVA SIMONELLI 04200057	APPIA - APPIA COMPACT - AURELIA - AURELIAII - MUSICA
3	3319420	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	NUOVA SIMONELLI 04200030	MACDIGIT - OPTIMA - PROGRAM
4	3319421	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	NUOVA SIMONELLI 04200032	MACDIGIT
5	3319948	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	NUOVA SIMONELLI 04200039	BEACH - ELLI
6	1319092	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	NUOVA SIMONELLI 04200051	OSCAR - PREMIERMAXI

SCHALTER NUOVA SIMONELLI



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	5041947	---	NUOVA SIMONELLI 04900706.S	AURELIA
2	5031554	---	NUOVA SIMONELLI 04900706	AURELIA
3	5048198	---	NUOVA SIMONELLI 04900707.S	AURELIA
4	5032627	---	NUOVA SIMONELLI 04900738	APPIA
5	5032626	---	NUOVA SIMONELLI 04900737	APPIA
6	1390101	---	NUOVA SIMONELLI 04900112	PREMIER - PREMIERMAXI - PROGRAMVIP

SCHALTER ORCHESTRALE



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319296	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	ORCHESTRALE D18263	ETNICA - PHONICA
2	1319005	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	ORCHESTRALE D18371057	ETNICA - PHONICA
3	1319082	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	ORCHESTRALE D18371058	ETNICA - PHONICA
4	1319240	SWITCH - INTERRUTTORE / 3A 250V	ORCHESTRALE D18249	ETNICA - PHONICA



Schalter



SCHALTER ORCHESTRALE




Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319505	---	ORCHESTRALE D83180011R	ETNICA - PHONICA
2	1319504	---	ORCHESTRALE D18371079	ETNICA - PHONICA
3	1319242	---	ORCHESTRALE D15373059	ETNICA - PHONICA
4	1319167	---	ORCHESTRALE D15373060	ETNICA - PHONICA

SCHALTER PAVONI



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319934	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	PAVONI 435071	BAR - BART - PUB
2	3319944	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	PAVONI 435061	PROFESSIONAL - ROMANTICA
3	3319012	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	PAVONI 435072	BAR - BART - PUB
4	3319090	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	PAVONI 435073	BAR - BART - PUB
5	5026971	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	PAVONI 435059	MIGNON
6	1319128	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	PAVONI 435063	EUROPICCOLA - ROMANTICA

SCHALTER PAVONI



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319948	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	PAVONI 435062	BAR
2	1319005	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	PAVONI 0R14230030	MICROPOD
3	3319222	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	PAVONI 0R14230060	MICROPOD
4	5066397	SWITCH - INTERRUTTORE / 10A 250V	PAVONI 435008	CELLINI - DOMUSBAR
5	1319651	SWITCH - INTERRUTTORE / 10A 250V	PAVONI 435074	CELLINI - DOMUSBAR

SCHALTER PAVONI



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319316	---	PAVONI 438300	CAFE
2	5023969	---	PAVONI 438320	BAR

SCHALTER PROMAC



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319262	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	PROMAC 34030072	CLUB - COMPACT - GREEN
2	1319805	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	PROMAC 34030073	COMPACT - GREEN
3	1319263	---	PROMAC 34070186	COMPACT - GREEN

SCHALTER QUICK MILL



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319649	CHANGE OVER SWITCH - DEVIATORE / 16A 250V	QUICK MILL IN0810PC	0820 - 0835
2	1319605	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	QUICK MILL IN0810PV	0820
3	1319215	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	QUICK MILL IN0810PA	0820 - 0835
4	1319593	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	QUICK MILL IN0970B	0980 ANDREJA



Schalter



SCHALTER RANCILIO



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319809	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	RANCILIO 34030047	FANTASY - SILVIA - S20
2	1319862	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	RANCILIO 34030037	FANTASY - MILLENNIUM - SILVIA - S20
3	1319806	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	RANCILIO 34030029	MILLENNIUM - SILVIA - S20
4	1319805	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	RANCILIO 34030039	S20 - Z11
5	1319865	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	RANCILIO 34030970	CLASSE10 - CLASSE6 - CLASSE7 - CLASSE9 - EPOCA
5	1319902	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	RANCILIO 34030971	CLASSE7
6	3319425	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	RANCILIO 34030069	EPOCA

SCHALTER RANCILIO



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319859	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	RANCILIO 10705355	MILLENNIUM
2	1319860	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	RANCILIO 10705356	MILLENNIUM
3	5067116	---	RANCILIO 10705783	CLASSE7

SCHALTER RANCILIO




Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319105	---	RANCILIO 10705364	CLASSE10
2	1319113	---	RANCILIO 10705361	CLASSE10
3	1319114	---	RANCILIO 10705365	CLASSE10
4	1319115	---	RANCILIO 10111036	EPOCA
5	5044894	---	RANCILIO 10111031	EPOCA
6	1319803	---	RANCILIO 10705226	S20 - Z11

SCHALTER RDL



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319931	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	RDL14230040	MAXI - SWEET
2	1319005	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	RDL 14230030	MINI - MINICAP
3	3319222	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	RDL 14230060	MAXI - MINI - SWEET

SCHALTER RENEKA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319331	SWITCH - INTERRUTTORE / 10A 690V	RENEKA 9209042	VIVAS
2	1319111	---	RENEKA 9006806	VIVA - LC
3	1319305	---	RENEKA 9209045	VIVAE
4	1319132	---	RENEKA 9003548	LC
5	1319302	---	RENEKA 9006778	VIVA - LC
6	1319299	---	RENEKA 9509036	VIVAS

SCHALTER ROYAL



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319933	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	ROYAL 5003080	DIADEMA
2	1319713	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	ROYAL 5003010	VALLELUNGA
3	1319687	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	ROYAL 5003235	VALLELUNGA
4	1319561	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	ROYAL 5003230	DOGARESSA



Schalter



SCHALTER ROYAL



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319714	---	BFC 5031350	SYNCHRO
2	5074357	---	BFC 5031370	SYNCHRO T2
3	5073208	---	BFC 5031011	DIADEMA - TECNICA
4	5057512	---	ROYAL 5031015	DIADEMA - DOGARESSA - TECNICA
5	1319694	---	ROYAL 5031210	DIADEMA

SCHALTER SAB ITALIA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319948	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	SAB ITALIA SVMNI001	ELLIPSE
2	1319497	---	SAB ITALIA SVTMP032	E96
3	1319496	---	SAB ITALIA SVECP003	JOLLY

SCHALTER SAECO



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319377	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	SAECO 5332003000	VIAVENEZIA
2	1319542	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	SAECO WGA5001001000	AROMA
3	1319544	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	SAECO WGA5302001000	AROMA - ARMONIA
4	1319547	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	SAECO WGA5001009000	AROMA
5	1319376	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	SAECO 5332004000	AROMA - NINA - NINABAR
6	3319948	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	SAECO WADM2104	AROMA

SCHALTER SAECO



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319382	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	SAECO NE03.038	EASY - INCANTO - MAGICCOMFORT - ROYAL - SYNTIA
2	1319562	---	SAECO WGA4001080000	AROMA
3	1319578	---	SAECO WGA6003016000	AROMA
4	1319528	---	SAECO WGA8003007000	AROMA
5	1319682	---	SAECO 17000434	ROYAL NEW

SCHALTER SAECO



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319274	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	SAECO 183650750	FAMILY
2	3319295	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	SAECO 186051800	AROMA
3	3319310	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	SAECO 242212625104	MINUTO

SCHALTER SAN MARCO



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319029	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	SAN MARCO 108108V	95
2	3319296	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	SAN MARCO 108539	85
3	1319268	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	SAN MARCO 108675	100
4	1319674	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	SAN MARCO 108674	85 FLEXA-E
5	1319266	---	SAN MARCO 106729	NEW 105 - 100
6	1319269	---	SAN MARCO 106705	100



Schalter



SCHALTER SAN MARCO




Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319553	---	SAN MARCO 108451	95
2	1319567	---	SAN MARCO 106130	95
3	1319566	---	SAN MARCO 106133	95
4	1319118	---	SAN MARCO 106116	95
5	1319572	---	SAN MARCO 106109	95
6	1319119	---	SAN MARCO 2255.005	95

SCHALTER SAN MARCO



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319556	---	SAN MARCO 608066	85
2	1319557	---	SAN MARCO 608067	85
3	1319255	---	SAN MARCO 108540	85
4	1319558	---	SAN MARCO 108296	85

SCHALTER SAN MARCO




Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319254	---	SAN MARCO 108682	100E
2	1319555	---	SAN MARCO 108406	95
3	1319138	---	SAN MARCO 108407	95
4	1319135	---	SAN MARCO 108408	95
5	1319576	---	SAN MARCO 108760	105
6	1319575	---	SAN MARCO 108762	105

SCHALTER SAN MARCO



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319270	---	SAN MARCO 106724	100E
2	1319265	---	SAN MARCO 106725	100
3	1319573	---	SAN MARCO 106485	105
4	1319258	---	SAN MARCO 106487	105
5	1319574	---	SAN MARCO 106486	105

SCHALTER SANREMO



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	5036032	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	SANREMO 10555060C	CAPRI - MILANO LX - PISA - VENEZIA
2	1319631	SWITCH - INTERRUTTORE / 15A 250V	SANREMO 10553060	TREVISOLX
3	5032976	---	SANREMO 10112087B	MILANO LX
4	1319629	---	SANREMO 10112122	AMALFI
5	5031483	---	SANREMO 10112066A	CAPRI
6	5074250	---	SANREMO 10112268D	TORINO - ZOE

SCHALTER SCALA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319364	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	SCALA C-0239	NORMA
2	3319813	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	SCALA C-0240	NORMA
3	1319104	CHANGE OVER SWITCH - DEVIATORE / 16A 250V	SCALA C-0474	BUTTERFLY - CARMEN - EROICA
4	1319005	SWITCH - INTERRUTTORE / 15A 250V	SCALA C-0485	CARMEN



Schalter



SCHALTER SCALA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319099	---	SCALA C-0461	CARMEN
2	5048372		SCALA C-0462	CARMEN
3	1319636	---	SCALA C-0603	BUTTERFLY
4	5064506		SCALA C-0602	EROICA

SCHALTER SPAZIALE



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319005	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	SPAZIALE 06619	S3
2	1319220	PUSH BUTTON - PULSANTE / 0.1A 20V	SPAZIALE 05825	S3
3	1319218	PUSH BUTTON - PULSANTE / 12A 250V	SPAZIALE 04953	SELETRON PLUS
4	1319221	---	SPAZIALE 06297	S3
5	1319222	---	SPAZIALE 08500	S5 - S5 COMPACT
6	1319756	---	SPAZIALE 05498	S3EK - S3SELETRON

SCHALTER SPAZIALE




Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319751	---	SPAZIALE 01598	SELETRON
2	1319752	---	SPAZIALE 01521	SELETRON
3	1319758	---	SPAZIALE 02474	NEW EK
4	1319750	---	SPAZIALE 02475	NEW EK
5	1319223	---	SPAZIALE 08494	S5 - S5 COMPACT
6	1319227	---	SPAZIALE 08568	S5 - S5 COMPACT

SCHALTER SPAZIALE



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319667	---	SPAZIALE 10664	S2 - S2 SPAZIO
2	1319668	---	SPAZIALE 10544	S2 - S2 SPAZIO
3	1319669	---	SPAZIALE 10663	S2 - S2 SPAZIO
4	1319670	---	SPAZIALE 10543	S2 - S2 SPAZIO
5	5062332	---	SPAZIALE 10583	S2 - S2 SPAZIO

SCHALTER SPAZIALE



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319672	---	SPAZIALE 10782	S8 - S8 COMPACT - S9 - S9 COMPACT
2	5064349	---	SPAZIALE 08569	S5 - S5 COMPACT - S8 - S8 COMPACT - S9 - S9 COMPACT
3	1319671	---	SPAZIALE 10774	S8 - S8 COMPACT - S9 - S9 COMPACT
4	5069177	---	SPAZIALE 10586	S8 - S8 COMPACT - S9 - S9 COMPACT
5	5057750	---	SPAZIALE 09774	S40
6	5057751	---	SPAZIALE 09801	S40

SCHALTER SPINEL



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319604	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	SPINEL SR.000.041.000	DUETTO - ESSE - ESSELUX - MINIMINI - MINIMINILUX
2	1319605	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	SPINEL SR.000.041.002	DUETTO - ESSE - ESSELUX - MINIMINI - MINIMINILUX
3	1319606	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	SPINEL SR.000.068.000	DUETTO - ESSE - MINIMINI - MINIMINILUX
4	1319215	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	SPINEL SR.000.041.001	DUETTO - DUETTOLUX - ESSE - ESSELUX - MINIMINI



Schalter



SCHALTER SPINEL



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319618	CHANGE OVER SWITCH - DEVIATORE / 16A 250V	SPINEL SR.000.041.004	---
2	1319005	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	SPINEL SR.000.041.003	FLAVIA - LOLA - LOLAELITE - LOLITA - LOLITAEELITE
3	1319082	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	SPINEL SR.000.068.009	LOLA - LOLITA - PINOCCHIO
4	1319607	---	SPINEL SR.000.088.007	LOLA - LOLITA - PINOCCHIO - RONDO

SCHALTER VFA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319464	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	VFA 514401	---
2	3319654	---	VFA 214604N	---

SCHALTER VIBIEMME



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319529	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	VIBIEMME ELETINTBIPSIN	SILVER
2	1319591	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	VIBIEMME ELETPLINTKOR	LOLLO
3	3319501	---	VIBIEMME MACCOVPVCVB	---
4	1319594	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	VIBIEMME ELETPLCMDOM	DOSAPLUS - REPLICIA
5	1319561	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	VIBIEMME ELETPLCMDOMT	KOMETA - MERCURY - MINIMAX
6	1319593	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	VIBIEMME ELETINTLEVME	DOMOBARJUNIOR

SCHALTER VIBIEMME



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319005	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	VIBIEMME ELET PULBIPDOR	DOMOBARSUPER - EVOLUTION - REPLICIA - REVOLUTION
2	3319948	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	VIBIEMME ELETINTGLUSE	DOMOBAR - DOSAPLUS - KOMETA - MERCURY - SILVER
3	1319590	---	VIBIEMME ELET PUL1LED2T	LOLLO
4	1319589	---	VIBIEMME ELET PUL5LED5T	LOLLO

SCHALTER VIBIEMME



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319440	---	VIBIEMME ELET PUL1LEDNE	EVOLUTION - REVOLUTION
2	1319149	---	VIBIEMME ELET PUL1LEDKO	KOMETA
3	1319139	---	VIBIEMME ELET PUL5LEDAL	DOSAPLUS
4	1319148	---	VIBIEMME ELET PUL1LEDAL	DOMOBARSUPER - MERCURY - MINIMAX
5	1319588	---	VIBIEMME ELET PUL6T1LDT	CUBO - REPLICIA
6	1319595	---	VIBIEMME ELET PULTASCRD	DOMOBARSUPER - EVOLUTION - REPLICIA - REVOLUTION

SCHALTER VICTORIA ARDUINO



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319092	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	VICTORIA ARDUINO 04200051	VENUS FAMILY
2	1319428	---	VICTORIA ARDUINO 40400007	VENUSBAR
3	1319427	---	VICTORIA ARDUINO 04900753	ADONIS
4	1319429	---	VICTORIA ARDUINO 04900119	ADONIS
5	5085384	---	VICTORIA ARDUINO 04901160	VA388 BLACK EAGLE



Schalter



SCHALTER VISACREM



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319064	---	VISACREM 08274201	NERA
2	1319069	---	VISACREM 08274409	NERA
3	1319065	---	VISACREM 08272205	NERA
4	1319638	---	VISACREM 08427600	NERA
5	3319035	---	VISACREM 07967010	BRAVA - NERA

SCHALTER WEGA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	3319296	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	WEGA WY18263	AIRY - ATLAS - ATLAS 10 - COMBI NOVA - FORMULA MILANO
2	3319931	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	WEGA WY18262	AIRY - ATLAS - COLOSSEUM - COMBI NOVA - ESPRESSA
3	3319016	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	WEGA WY18260	AIRY - ATLAS - COLOSSEUM - COMBI NOVA - ESPRESSA
4	1319492	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	WEGA WY18245	AIRY - ATLAS - COLOSSEUM - COMBI NOVA - ESPRESSA
5	3319948	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	WEGA W10963	---

SCHALTER WEGA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319005	SWITCH - INTERRUTTORE / 16A 250V	WEGA WY18371057	POLARIS - VELA - VENUS
2	1319082	PUSH BUTTON - PULSANTE / 16A 250V	WEGA WY18371058	POLARIS - VELA - VENUS
3	1319240	SWITCH - INTERRUTTORE / 3A 250V	WEGA WY22723C	AIRY - ATLAS - COLOSSEUM - COMBI NOVA - ESPRESSA
4	3319482	---	WEGA WY15373057	VENUS
5	1319167	---	WEGA WY15373060	POLARIS - VELA
6	1319081	---	WEGA WY15373048	SPHERA

SCHALTER WEGA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319237	---	WEGA WY18371042	SPHERA
2	1319238	---	WEGA WY18371043	SPHERA
3	1319086	---	WEGA WY18371044	SPHERA
4	1319084	---	WEGA WY18371046	SPHERA
5	1319085	---	WEGA WY18371045	SPHERA
6	1319083	---	WEGA WY18371041	SPHERA

SCHALTER WEGA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319852	---	WEGA WY18357	JUNIOR - NOVA
2	1319851	230V	WEGA WY18362	AIRY - ATLAS - COMBI NOVA - FORMULA MILANO - JUNIOR
2	1319850	115V	WEGA WY18363	AIRY - ATLAS - COMBI NOVA - FORMULA MILANO - JUNIOR
3	1319169	---	WEGA WY18371049	ATLAS - COLOSSEUM - ESPRESSA - ORION ECO - START
4	1319451	---	WEGA WY18365	EURO 2000
5	1319452	---	WEGA WY18354	---
6	5038895	---	WEGA WY18371064	ATLAS - PEGASO

SCHALTER WEGA



Foto	LF Art.Nr	Anmerkungen	Passend für	Für Maschine Modell
1	1319493	---	WEGA WY18371027	MININOVA
2	1319168	---	WEGA WY20126014	POLARIS
3	1319239	---	WEGA WY29169118	VELA
4	1319505	---	WEGA WY83180011R	CONCEPT
5	1319504	---	WEGA WY18371079	CONCEPT
6	1319242	---	WEGA WY15373059	CONCEPT

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, Spare
in original quality worldwide



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.u.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !



LF SpA HEADQUARTERS

via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com



LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION

Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com



EPGC Sas FRANCE

13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com



LF GmbH GERMANY

Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de



LF China REPUBLIC OF CHINA

Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com



OOO LF RUSSIAN FEDERATION

Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru



LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN

Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es



LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK

Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk



LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND

Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch



LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM

A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk



LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC

Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz



LF SPARE PARTS INC. USA

Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis



AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com



AUSTRIA

www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at



BALKAN COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com



BALTIC COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com



LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS

www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es



POLAND

www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl



SOUTH KOREA

www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com



TURKEY

www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com