



Ersatzteile für den Profi-Bereich: Kaffeemühlen



Passend für:

BRASILIA



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !




Dieser Katalog ist automatisch erstellt, daher kann die Reihenfolge der Artikel vertauscht sein.
Aktualisierungen werden nach allen Ergänzungen und/oder Änderungen veröffentlicht.
Eventuelle **Universal-Teile** können nicht enthalten sein





DOSIERMAHLWERK RR45



BFMC01




BRASILIA



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
13	1252582	GABEL FÜR FILTERTRÄGER
14	1528631	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x8
15	1390003	PLATINE FÜR RELAIS
17	3068019	KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 12,5µF
29	3319019	SCHALTER 2-POLIG ROT 16A 250V
29	3319934	SCHALTER 2-POLIG ORANGE 16A 250V
31	1251011	MAHLSCHEIBENPAAR ROSSI-ASTRAL LINKS
31	1251707	MAHLSCHEIBENPAAR ROSSI LINKS
52	1324933	FEDERHALTERUNGSSTAB
63	1184012	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M5x10
81	3240123	MIKROSCHALTER ROLD VRSRB1DA1
86	1528501	LINSENSENKKOPFSCHRAUBE M5x12
91	1528627	SENKKOPFSCHRAUBE M8x20
93	1252470	HUBZÄHLER FÜR DOSIERMAHLGERÄT
102	1324932	BOLZEN FÜR MANUELLEN KAFFEE TAMPER



DOSIERMAHLWERK RR55-RR65



BFMC02




BRASILIA



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
5	3240123	MIKROSCHALTER ROLD VRSRB1DA1
8	1528501	LINSENSENKKOPFSCHRAUBE M5x12
12	1324933	FEDERHALTERUNGSSTAB
23	1184012	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M5x10
42	1528627	SENKKOPFSCHRAUBE M8x20
44	1252470	HUBZÄHLER FÜR DOSIERMAHLGERÄT
65	1252583	EINSTELLSCHRAUBE
72	1528501	LINSENSENKKOPFSCHRAUBE M5x12
75	1251011	MAHLSCHEIBENPAAR ROSSI-ASTRAL LINKS
75	1251707	MAHLSCHEIBENPAAR ROSSI LINKS
78	1528631	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x8
86	3068019	KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 12,5µF
96	1390003	PLATINE FÜR RELAIS
103	3319019	SCHALTER 2-POLIG ROT 16A 250V
103	3319934	SCHALTER 2-POLIG ORANGE 16A 250V

DOSIERMAHLWERK R80

R80



BFMC03



BRASILIA





Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
3	3240123	MIKROSCHALTER ROLD VRSRB1DA1
13	1528627	SENKKOPFSCHRAUBE M8x20
18	1252470	HUBZÄHLER FÜR DOSIERMAHLGERÄT
35	1324932	BOLZEN FÜR MANUELLEN KAFFEE TAMPER
41	1252583	EINSTELLSCHRAUBE
47	9006081	SCHALTER DREIPHASIG 10A 380V
49	1252582	GABEL FÜR FILTERTRÄGER
51	1251011	MAHLSCHEIBENPAAR ROSSI-ASTRAL LINKS
51	1251707	MAHLSCHEIBENPAAR ROSSI LINKS
55	3068019	KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 12,5µF
56	1351008	LEISTUNGSRELAIS FINDER 60.33.8.230.0000
56	3351007	LEISTUNGSRELAIS FINDER 55.32.8.230.0040



DOSIERMAHLWERK CC45

CC45



BFMC04



BRASILIA




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
11	1252583	EINSTELLSCHRAUBE
15	3319019	SCHALTER 2-POLIG ROT 16A 250V
15	3319934	SCHALTER 2-POLIG ORANGE 16A 250V
25	1251011	MAHLSCHEIBENPAAR ROSSI-ASTRAL LINKS
25	1251707	MAHLSCHEIBENPAAR ROSSI LINKS
28	1528631	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x8
48	3068019	KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 12,5µF
50	1390003	PLATINE FÜR RELAIS
54	3240123	MIKROSCHALTER ROLD VRSRB1DA1
60	1528501	LINSENSENKOPFSCHRAUBE M5x12
64	1324933	FEDERHALTERUNGSSTAB
74	1528627	SENKKOPFSCHRAUBE M8x20
80	1184012	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M5x10
93	1252470	HUBZÄHLER FÜR DOSIERMAHLGERÄT



DOSIERMAHLWERK MC

MC



BFMC05



BRASILIA




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
13	1252354	ROHRVERSCHRAUBUNG FÜR GLOCKE
17	1251076	MAHLSCHEIBENPAAR ROSSI KEGELF. RECHTS
22	3319019	SCHALTER 2-POLIG ROT 16A 250V
22	3319934	SCHALTER 2-POLIG ORANGE 16A 250V
41	1212011	PLANETENGETRIEBE
46	3063005	LAGER 6202 DDU NSK
59	3351007	LEISTUNGSRELAIS FINDER 55.32.8.230.0040
60	3068019	KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 12,5µF
68	3240123	MIKROSCHALTER ROLD VRSRB1DA1
76	1324933	FEDERHALTERUNGSSTAB
88	1252470	HUBZÄHLER FÜR DOSIERMAHLGERÄT
116	1250123	FEDER FÜR DOSIERHEBELRÜCKSTELLUNG
118	1252359	STIFT FÜR KLINKE



DOSIERMAHLWERK FM

FM



BFMC06



BRASILIA




Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
5	1251050	MAHLSCHEIBENPAAR BRASILIA/ROSSI KEGEL.RH



DOSIERMAHLWERK MAC64

MAC64



BFMC07



BRASILIA



Abbildung	LF Art. Nr.	Beschreibung
15	1343058	OBERER STERN
16	1343055	BLECHTEIL FÜR DOSIERGERÄT
17	1343057	MITTLERER STERN
26	1528631	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x8
29	1528627	SENKKOPFSCHRAUBE M8x20
39	1252416	STIFT FÜR KLINKE ø 4x14 mm
44	1240044	MIKROSCHALTER 0,1A 250V
53	1250123	FEDER FÜR DOSIERHEBELRÜCKSTELLUNG
83	1252415	EINSTELLUNGSSCHRAUBE FÜR KAFFEEMAHLEN
85	1252414	STIFT FÜR EINSTELLUNGSSCHRAUBE
105	3351007	LEISTUNGSRELAIS FINDER 55.32.8.230.0040
111	3319019	SCHALTER 2-POLIG ROT 16A 250V
113	1251094	MAHLSCHEIBENPAAR ROSSI LINKS
115	1528631	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x8
118	1252378	GEWINDEMUTTER 15MCx1
119	1250130	SEEGERRING J-35
121	1252376	AUSGLEICHRING
122	3063005	LAGER 6202 DDU NSK
133	3068024	KONDENSATOR DUCATI 16µF
141	1528631	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x8
151	1528501	LINSENSENKKOPFSCHRAUBE M5x12



Passend für:

BRASILIA



Passend für:

Befestigungsmaterial(Muttern,Unterlegsch

1252376 AUSGLEICHRING
für Dosiermahlwerk (BRASILIA) RR45



BRASILIA 05506.0.00.03

BRASILIA 20093.0.00.03

1528501 LINSENSENKKOPFSCHRAUBE M5x12
Kreuzschlitz - Edelstahl
UNI 7689 - DIN 966 - ISO 7047



BRASILIA 01242.0.00.03

BRASILIA 12912.0.00.03

1528632 SCHRAUBE STIFT MIT INNENSECHSKANT M5x6
Edelstahl - Kegelendstück - mit Schlitz
UNI 6117 - DIN 533 - ISO 7434



BRASILIA 10945.0.00.03

1348025 SECHSKANTMUTTER HOCH M3
Messing - UNI 5587 - ISO 4033



BRASILIA 01263.0.00.03

1528627 SENKKOPFSCHRAUBE M8x20
Innensechskant- Edelstahl
UNI 5933 - DIN 7991 - ISO 10642



BRASILIA 01313.0.00.03

1252414 STIFT FÜR EINSTELLUNGSSCHRAUBE



BRASILIA 19968.0.00.04

1528631 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M4x8
Edelstahl - Kreuzschlitz
UNI 7687 - DIN 7985 - ISO 7045



BRASILIA 07079.0.00.03

BRASILIA 20096.0.00.03

1184012 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M5x10
Edelstahl - mit Innensechskant
UNI 9327 - DIN 7984



BRASILIA 01247.0.00.03

Bürsten

1384002 BÜRSTE FÜR WARTUNG



BRASILIA

1384001 BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG



BRASILIA 19523.0.00.02



Passend für:

1384014 BÜRSTE ZUR DUSCHENREINIGUNG ROT



BRASILIA

BRASILIA



Passend für:

1384023 REINIGUNGSPINSEL 50 mm



BRASILIA

Dosiersterne und Ersatzteile

1343055 BLECHTEIL FÜR DOSIERGERÄT



BRASILIA 20061.0.10.01

1343057 MITTLERER STERN
für Dosiermahlwerk (BRASILIA) MAC64



BRASILIA 20134.0.00.02

1343058 OBERER STERN
für Dosiermahlwerk (BRASILIA) MAC64



BRASILIA 20135.0.00.02

Dosierungssysteme für Kaffeemaschinen

1324933 FEDERHALTERUNGSTAB



BRASILIA 08612.0.00.04

Drehknöpfe

1241542 DREHKNOPF FÜR SCHALTER SCHWARZ ø 33 mm
Loch für quadratische Achse 5x5 mm
für Umschalter



BRASILIA



Passend für:

BRASILIA



Passend für:

Elektrische-Kondensatoren

3068019 KONDENSATOR DUCATI ENERGIA 12,5 μ F
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 + 85°C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 36xh70 mm



BRASILIA 00602.0.00.08

BRASILIA 01897.2.00.08

3068024 KONDENSATOR DUCATI 16 μ F
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 + 85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 36xh70 mm



BRASILIA 09406.2.00.08

3068027 KONDENSATOR DUCATI 20 μ F
450V 50/60Hz
Betriebstemperatur -25 + 85 °C
Anschlussklemme 6,35x0,8 mm
ø 40xh70 mm



BRASILIA 09405.2.00.08

3068081 KONDENSATOR 12,5 μ F
450V 50/60Hz - ø 35xh71 mm



BRASILIA 00602.0.00.08

BRASILIA 01897.2.00.08

3068083 KONDENSATOR 16 μ F
450V 50/60Hz - ø 35xh71 mm



BRASILIA 09406.2.00.08


3068084 KONDENSATOR 20 μ F
450V 50/60Hz - ø 40xh71 mm



BRASILIA 09405.2.00.08

Elektronik Platinen

1390003 PLATINE FÜR RELAIS
für Dosiermahlwerk (BRASILIA) CC45 - RR45 - RR55
RR65



BRASILIA 11051.2.00.08



Passend für:

BRASILIA



Passend für:

Federn

1250548 FEDER ø 11x58 mm FÜR BRÜHGRUPPE
für Auslaufgruppen



BRASILIA 03788.0.00.03

1250123 FEDER FÜR DOSIERHEBELRÜCKSTELLUNG
für BRASILIA MC-MAC64
für ROSSI MC-MAC64



BRASILIA

Gabeln für Siebträger

1252582 GABEL FÜR FILTERTRÄGER
für Dosiermahlwerk (BRASILIA) RR45 - R80



BRASILIA 00798.0.00.02

Getriebe

1212011 PLANETENGETRIEBE
für Dosiermahlwerk (BRASILIA) MC



BRASILIA 13957.0.00.04

Kaffeebehälter

1080249 KAFFEEBOHNENBEHÄLTER ROSSI KOMPLETT
für Dosiermahlwerk (BRASILIA) MC - RR45 - RR55
RR65 - R80



BRASILIA 01161.4.00.09

BRASILIA 19937.0.00.02

BRASILIA 12043.4.00.09

BRASILIA 12043.8.00.09



Passend für:

BRASILIA



Passend für:

Lager

- 3063005 LAGER 6202 DDU NSK**
ø außen 35 mm - ø innen 15 mm - Stärke 11 mm



BRASILIA 05507.0.00.03

BRASILIA 11756.0.00.04

Leistung-Relais

- 3351007 LEISTUNGSRELAIS FINDER 55.32.8.230.0040**
230V 50/60Hz
2 Wechselkontakte 10A
mit Test-Taste + mechanische Anzeige



BRASILIA 01955.2.00.08

- 1351008 LEISTUNGSRELAIS FINDER 60.33.8.230.0000**
230V 50/60Hz
3 Wechselkontakte 10A
für Dosiermahlwerk (BRASILIA) R80



BRASILIA 01955.2.00.08

- 3351154 SOCKEL OCTAL ES8 10A 400V**
8-polig



BRASILIA 01810.2.00.08

Mahlscheiben - Mahlwerke

- 1251017 MAHLSCHEIBENPAAR BRASILIA LINKS**
Aussen-ø 63 mm - Innen-ø 37 mm
Stärke 9 mm - 3 Befestigungslöcher
für Dosiermahlwerk (BRASILIA) VIP



BRASILIA 05617.3.00.04

- 1251050 MAHLSCHEIBENPAAR BRASILIA/ROSSI KEGEL.RH**
Aussen-ø 30/38 mm - Innen-ø 7/26 mm
Stärke 17/20,3 mm
für Dosiermahlwerk (BRASILIA) FM



BRASILIA 13659.3.00.04



Passend für:

BRASILIA



1251076 MAHLSCHEIBENPAAR ROSSI KEGELF. RECHTS

Aussen-ø 68/49 mm - Innen-ø 41/13 mm
Stärke 25 mm - 4 Befestigungslöcher
Innenrinne für Keil
für Dosiermahlwerk (BRASILIA) MC



BRASILIA 03603.3.00.04

Passend für:

1251016 MAHLSCHEIBENPAAR ROSSI LINKS

Aussen-ø 50 mm - Innen-ø 31 mm
Stärke 8,5 mm - 3 Befestigungslöcher
für Dosiermahlwerk (BRASILIA) BFD



BRASILIA 00059.3.00.04

1251094 MAHLSCHEIBENPAAR ROSSI LINKS

Aussen-ø 63,5 mm - Innen-ø 38 mm
Stärke 9 mm - 3 Befestigungslöcher
für Dosiermahlwerk (BRASILIA) MAC64



BRASILIA 19164.3.00.04

1251707 MAHLSCHEIBENPAAR ROSSI LINKS

MAHLSCHEIBE "HEAVY DUTY" - Dauer 70% länger
als eine Standardmahlscheibe
sie deformieren nicht
niedrigere Kontamination des gemahlten Kaffees
Aussen-ø 63,5 mm - Innen-ø 38 mm
Stärke 9 mm - 3 Befestigungslöcher



BRASILIA

1251011 MAHLSCHEIBENPAAR ROSSI-ASTRAL LINKS

Aussen-ø 64 mm - Innen-ø 38 mm
Stärke 9 mm - 3 Befestigungslöcher
für Dosiermahlwerk (BRASILIA) CC45 - RR45 - RR55
RR65 - R80



BRASILIA 00058.2.00.04

BRASILIA 00058.3.00.04

Mahlscheibenträger

1252583 EINSTELLSCHRAUBE

für Dosiermahlwerk (BRASILIA) CC45 - RR55 - RR65
R80



BRASILIA 00796.0.00.02

1252378 GEWINDEMUTTER 15MCx1

für Dosiermahlwerk (BRASILIA) MAC64



BRASILIA 05351.0.00.04



Passend für:

BRASILIA



Passend für:

1252354 ROHRVERSCHRAUBUNG FÜR GLOCKE
für Dosiermahlwerk (BRASILIA) MC



BRASILIA 11505.0.00.01

Messlöffel für Kaffee

1069002 MESSLÖFFEL AUS EDELSTAHL 20 ml



BRASILIA

1069001 MESSLÖFFEL AUS KUNSTSTOFF 20 ml



BRASILIA 00782.0.00.02

Mikroschalter-Systeme, mechanisch

3240123 MIKROSCHALTER ROLD VRSRB1DA1
16A 250V



BRASILIA 00751.2.00.08

1240044 MIKROSCHALTER 0,1A 250V
für Dosiermahlwerk (BRASILIA) MAC64



BRASILIA 20035.2.00.08

3240410 MIKROSCHALTER 16(4)A 250V



BRASILIA 00654.2.00.08

3240234 ANSCHLAG AN BOLZEN



3240236 ANSCHLAGSTEUERUNG



3240203 BUCHSE FÜR TÜRMIKROSCHRAUBE
Außendurchmesser 10x15 mm



3250071 FEDER FÜR MIKROSCHALTER ø 13x25 mm



3240235 RING M16x1,5 mm





Passend für:

3240233 **VERSCHRAUBUNG FÜR MIKROSCH. M16x1,5 mm**



BRASILIA

Passend für:



O-Ring und ORM Dichtungen

1186421 **DICHTUNG O-RING 02018 EPDM**



BRASILIA 00831.0.00.02

BRASILIA 01428.0.00.02

1186352 **DICHTUNG O-RING 02050 EPDM**



BRASILIA 01370.0.00.02

1186223 **OR-DICHTUNG 02056 EPDM**



BRASILIA 01389.0.00.02

Schalter

9006081 **SCHALTER DREIPHASIG 10A 380V**
für Dosiermahlwerk (BRASILIA) R80



BRASILIA 00750.2.00.08

1319464 **SCHALTER 2-POLIG ORANGE 16A 250V**
16(4)A 250V - mit Signalleuchte
Einbaumaß ø 25 mm



BRASILIA 01975.2.00.08

BRASILIA 01976.2.00.08

3319934 **SCHALTER 2-POLIG ORANGE 16A 250V**
16(4)A 250V - max. Temperatur 120°C
mit Signallampe - Siebdruck 0 - I
Einbaumaß 22x30 mm
für Dosiermahlwerk (BRASILIA) CC45 - MC - RR45
RR55 - RR65



BRASILIA 03632.2.00.08

3319779 **ANSCHLUSSSOCKEL SCHWARZ 22x30 mm**





Passend für:

3319780 ANSCHLUSSSOCKEL WEISS 22x30 mm



3319782 SICHERHEITSRAHMEN 2 SEITEN SCHW. 22x30mm



BRASILIA

Passend für:

3319501 SCHUTZKAPPE FÜR SCHALTER
Außenabmessungen 29x36 mm
für Schalter mit Einbaumaß 22x30 mm



3319783 SICHERHEITSRAHMEN 4 SEITEN SCHW. 22x30mm



3319019 SCHALTER 2-POLIG ROT 16A 250V
16(4)A 250V - max. Temperatur 120°C
mit Signallampe - Einbaumaß 22x30 mm
für Kaffeemühle (BRASILIA) CC45 - MAC64 - MC
RR45 - RR55 - RR65



BRASILIA 03632.2.00.08

3319780 ANSCHLUSSSOCKEL WEISS 22x30 mm



3319782 SICHERHEITSRAHMEN 2 SEITEN SCHW. 22x30mm



3319779 ANSCHLUSSSOCKEL SCHWARZ 22x30 mm



3319501 SCHUTZKAPPE FÜR SCHALTER
Außenabmessungen 29x36 mm
für Schalter mit Einbaumaß 22x30 mm



3319783 SICHERHEITSRAHMEN 4 SEITEN SCHW. 22x30mm



3319294 SCHALTER 2-POLIG SCHWARZ 16A 250V
16(4)A 250V - mit LED-Signallampe rot
Einbaumaß 22x30 mm



BRASILIA 08474.2.00.08

3319501 SCHUTZKAPPE FÜR SCHALTER
Außenabmessungen 29x36 mm
für Schalter mit Einbaumaß 22x30 mm





Passend für:

Passend für:

1319005 SCHALTER 2-POLIG 16A 250V



BRASILIA VEINTCMBIP.08

Schellen

1168011 SCHELLE AUS INOX STAHL FÜR FLANSCHPUMPE



BRASILIA 02223.0.00.03

Sicherungsringe

1250130 SEEGERRING J-35
Eisen-Legierung verzinkt - Aussen ø 37,8 mm
UNI 7437 - DIN 472



BRASILIA 05504.0.00.03

Stifte

1252415 EINSTELLUNGSSCHRAUBE FÜR KAFFEEMAHLEN
für Dosiermahlwerk (BRASILIA) MAC64



BRASILIA 19965.0.00.04

1252359 STIFT FÜR KLINKE



BRASILIA 18200.0.00.04

1252416 STIFT FÜR KLINKE ø 4x14 mm



BRASILIA 19690.0.00.04



Passend für:

BRASILIA



Passend für:

Tamper

1324932 BOLZEN FÜR MANUELLEN KAFFEE TAMPER



BRASILIA 04658.0.00.04

1385002 TAMPER AUS NYLON ø 50/57 mm



BRASILIA 00779.0.00.02

Zähler

1252470 HUBZÄHLER FÜR DOSIERMAHLGERÄT
für Dosiermühlen mit Dosierungshebel nach rechts



BRASILIA 01986.2.00.08



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.U.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie
A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64
www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !

Die oben angegebenen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. Die LF SpA übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler die durch die Nutzung oder den Inhalt dieser Veröffentlichung entstehen.

Diese Veröffentlichung ist das exklusive Eigentum der LF SpA. Daher darf es nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, sofern es nicht ausdrücklich durch die LF SpA genehmigt ist



Distributing Components, Spare Parts & more
in original quality worldwide



DISTRIBUTOR for Austria

A. Dohnal e.u.

Gastronomiebedarf

Ersatzteilspezialist für die Gastronomie

A-8054 Pirka, Hauptstrasse 64

www.dohnal.co.at - info@dohnal.co.at

Für Preisauskunft bitte Artikelcode aus dem Katalog notieren und Anfrage senden !

LF SpA HEADQUARTERS

via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfricambi724.it - info@lfricambi.it
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - export@lfspareparts.com

LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION

Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - info@lfspareparts.com

EPGC Sas FRANCE

13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com - epgc@epgc.com

LF GmbH GERMANY

Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de - info@lfersatzteile.de

LF China REPUBLIC OF CHINA

Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com - china@lfspareparts.com

OOO LF RUSSIAN FEDERATION

Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru - info@lfspareparts.ru

LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN

Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es - info@lfrepuestos.es

LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK

Nupark, 51 - 7500 Holstebro
Tel. +45 70 70 77 33
www.lfspareparts724.dk - denmark@lfspareparts.dk

LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND

Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch - info@lfersatzteile.ch

LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM

A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk - info@lfspareparts.co.uk

LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC

Antala Staska 1859/34
14000 Praha 4 - KRC
Tel. +420 730 156 910
www.lfspareparts724.cz - info@lfspareparts.cz

LF SPARE PARTS INC. USA

Legal address:
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301
Business/Mailing address:
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528
www.lfspareparts724.us - info@lfspareparts.us
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis

AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com

AUSTRIA

www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at

BALKAN COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com

BALTIC COUNTRIES

www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com

LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS

www.lfrepuestos-horeca724.es
export@lfrepuestos.es

POLAND

www.lfspareparts724.pl
info@lfspareparts.pl

SOUTH KOREA

www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com

TURKEY

www.lfyedekparca724.com
export@lfspareparts.com